



SUNNY ISLAND (MOW + US)

Zugelassene Batterien und Informationen zu Batterien in Sunny Island-Systemen

2

Inhaltsverzeichnis

1	Allge	emeine Hinweise	3
2	Zuge	elassene Batterien	4
	2.1	Sunny Island 3.0M / 4.4M / 6.0H / 8.0H	4
	2.2	Sunny Island 4548-US / 6048-US	12
3	Emp	fohlene Mindestkonfiguration für den Einsatz in verschiedenen Systemen	17
4	CAN	-Bus Belegung	32

1 Allgemeine Hinweise

Die Sunny Island Produktfamilie (SI3.0M, SI4.4M, SI6.0H und SI8.0H) verfügt über ein integriertes Batteriemanagement für Bleibatterien des Typs FLA und VRLA.

Zudem besteht die Möglichkeit ein externes Batteriemanagement anzuschließen, bei dem unterschiedliche Batterietechnologien zum Einsatz kommen.

Für Systeme, die nicht auf der Freigabeliste stehen, kann seitens des SMA Service kein Support geleistet werden.

A WARNUNG

Lebensgefahr durch Feuer oder Explosion bei tiefentladenen Batterien

Beim fehlerhaften Aufladen von tiefentladenen Batterien kann ein Brand entstehen. Tod oder schwere Verletzungen können die Folge sein.

- Vor Inbetriebnahme des Systems sicherstellen, dass die Batterie nicht tiefentladen ist.
- Das System nicht in Betrieb nehmen, wenn die Batterie tiefentladen ist.
- Wenn die Batterie tiefentladen ist, den Batteriehersteller kontaktieren und weiteres Vorgehen absprechen.
- Tiefentladene Batterien nur nach Anweisung des Batterieherstellers laden.

i Rechtliche Bestimmungen

Dieses Dokument ersetzt keine regionalen, Landes-, Provinz-, bundesstaatlichen oder nationalen Gesetze sowie Vorschriften oder Normen, die für die Installation und die elektrische Sicherheit und den Einsatz des Produkts gelten. SMA Solar Technology AG übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung bzw. Nichteinhaltung dieser Gesetze oder Bestimmungen im Zusammenhang mit der Installation des Sunny Islands.

i Nachrüstung

Die in diesem Dokument gelisteten Batterien können auch bei bereits in Betrieb genommenen Anlagen mit Sunny Island-11/-12/-13 nachgerüstet werden. Voraussetzung dafür ist ein Firmware-Update des Wechselrichters. Die Update-Datei ist z. B. als Download auf der Produktseite des Wechselrichters unter www.SMA-Solar.com erhältlich.

i Nutzung von Bleibatterien

Das im Sunny Island integrierte Batteriemanagement sorgt dafür, dass die Bleibatterie schonend geladen, die Tiefentladung vermieden und der Ladezustand der Batterie ermittelt wird. Die Voraussetzung für einen optimalen Betrieb des Systems und insbesondere für die schonende Behandlung der Bleibatterie ist die Anpassungen der Bleibatterieparametern an die von Batteriehersteller empfohlenen Werte für die jeweilige Applikation (siehe Betriebs- und Installationsanleitung).

i Nutzung von Lithium-Ionen und Hybrid (Sodium)-Ionen Batterien

Alle Lithium-Ionen und Hybrid (Sodium)-Ionen Batterien liefern einen definierten Nennstrom. Nur bei einer aufeinander abgestimmten Dimensionierung der Batteriegröße (Batteriekapazität und Batterieströme) zu der eingesetzten Sunny Island Systemkonstellation, kann die volle Funktionalität für das PV-Speichersystem gewährleistet werden. Insbesondere bei 3-phasigen Systemen ist in der Regel mehr als eine Batterie erforderlich.

- Die Empfehlungen am Ende dieses Dokuments oder die Mindestkonfigurationslisten der Batteriehersteller bezüglich der geeigneten Dimensionierung der Batterie (Batterietyp, Verschaltung und Anzahl der Batteriemodule) beachten. Nur damit sind die im Datenblatt angegebenen Nenn- und Überlastströme der verschiedenen Systemkonstellation und Anwendungen zu erreichen.
- Der Batteriehersteller muss die SMA-Schnittstellenspezifikation einhalten und die darin definierten Grenzwerte berücksichtigen. Bei Nichteinhaltung kann ein ordnungsgemäßer Betrieb nicht gewährleistet werden.

2 Zugelassene Batterien

2.1 Sunny Island 3.0M / 4.4M / 6.0H / 8.0H

Die Lithium-Ionen Batterien folgender Hersteller sind für das SMA Energy System Home und den Sunny Island 3.0M / 4.4M / 6.0H / 8.0H zugelassen:

Hersteller ADS-TEC

	Eigenverbrauchsysteme		Ersatzstromsysteme		Inselsysteme		
	1~	3~	1~	3~	1~	3~	
StoraXe® Home & Small Business SRS0009	✓	✓	✓	✓	-	-	

Hersteller Ampace

	Eigenverbrauchsysteme		Ersatzstromsysteme		Inselsysteme	
	1~	3~	1~	3~	1~	3~
Ampace SP-5000L Ab Firmware BMS: R03_V1.6.6	✓	✓	✓	✓	✓	√

Hersteller Akasol

	Eigenver	Eigenverbrauchsysteme		romsysteme	Inselsysteme	
	1~	1~ 3~		3~	1~	3~
neeoQube	✓	-	-	-	-	-
neeoRack	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Nur für Sunny Island 3.0M und 4.4M		Nur für Sunny Island 3.0M und 4.4M	

Hersteller Axitec

	Eigenve	rbrauchsysteme	Ersatzstromsysteme		Inselsysteme		
	1~	3~	1~	3~	1~	3~	
AXIstorage Li7S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Ab Firmware 2.04					Notstromgenerator notwendig		
AXIstorage Li8S Ab Firmware 3.04	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
AXIstorage Li9S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Ab Firmware 2.06					Notstrom notwend	ngenerator ig	

	Eigenverbrauchsysteme		Ersatzstromsysteme		Inselsysteme	
	1~	3~	1~	3~	1~	3~
AXIstorage Li10S Ab Firmware 2.06	✓	✓	✓	✓	Notstron notwend	√ ngenerator lig

Hersteller Birubatt

	Eigenverbrauchsysteme		Ersatzstromsysteme		Inselsysteme	
	1~	3~	1~	3~	1~	3~
BB-48100-1502PRA- G7	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ab Firmware BMS: R1.3						

Hersteller BMZ

	Eigenve	rbrauchsysteme	Ersatzst	romsysteme	Inselsysteme	
	1~	3~	1~	3~	1~	3~
BMZ ESS 3.0 Ab Firmware 2.04	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BMZ ESS 7.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ab Firmware 2.04					Notstrom notwend	ngenerator ig
BMZ ESS 9.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ab Firmware 2.06					Notstrom notwend	ngenerator
BMZ ESS X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ab Firmware 2.06					Notstromgenerator notwendig	
BMZ ESS Z Ab Firmware 3.04	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Hersteller BYD

	Eigenverbrauchsysteme		Ersatzstromsysteme		Inselsysteme	
	1~	3~	1~	3~	1~	3~
B-BOX Ab Firmware 2.7	✓	✓	✓	✓	1	✓

	Eigenverbro	ıuchsysteme	Ersatzstrom	systeme	Inselsysteme	
	1~	3~	1~	3~	1~	3~
Battery-Box LV Ab Firmware 1.0	✓	✓	✓	✓ 3~ nur für Sunny Island 4.4M	-	-
Battery-Box Premium LVL 15.4	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ab Firmware BMU: 1.8						
Ab Firmware BMS: B-1.3						
Battery-Box Premium LVS 4.0-24.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ab Firmware BMU: 1.18						
Ab Firmware BMS: 1.8						
LV Flex	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ab Firmware BMU: ≥V1.22						
Ab Firmware BMS: ≥V1.13						
LV-Flex-Lite	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ab Firmware BMU: ≥V1.22						
Ab Firmware BMS: ≥V1.13						

Hersteller Cegasa

6

	Eigenverbrauchsysteme		Ersatzstromsysteme		Inselsysteme	
	1~	3~	1~	3~	1~	3~
eBick PRO 280 Ab Firmware 3.2.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
eBick Ultra 175 Ab Firmware 14032023	1	✓	✓	√	✓	√
Cegasa E/Bick LV Ab Firmware BMS: 1.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Hersteller Dyness

	Eigenverbrauchsysteme		Ersatzstromsysteme		Inselsysteme	
	1~	3~	1~	3~	1~	3~
Dyness B4850 Ab Firmware BMS: 1.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dyness B3 Ab Firmware BMS: 220627DPBM	✓	✓	✓	1	1	✓

Hersteller Exide / GNB

	Eigenverbrauchsysteme		Ersatzstı	Ersatzstromsysteme		Inselsysteme	
	1~	3~	1~	3~	1~	3~	
Sonnenschein Lithium Module Pro	✓	-	✓	-	✓	-	
Ab Firmware 1.11							
Sonnenschein Lithium Ab Firmware 2.06	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
					Notstrom notwend	ngenerator ig	

Hersteller GS-HUB

	Eigenverbrauchsysteme		Ersatzstrom	systeme	Inselsysteme	
	1~	3~	1~	3~	1~	3~
HomeHub (MU8G1 + BU25G1)	✓	✓ 3~ nur für	✓	-	✓	-
Ab Firmware MU > 8.5		Sunny Island				
Ab Firmware BU > 3.13		4.4M 1)				

Hersteller Hoppecke

	Eigenverbrauchsysteme		Ersatzstromsysteme		Inselsyst	eme
	1~	3~	1~	3~	1~	3~
sun powerpack premi- um Ab Firmware 1.1.0 r11767	✓	✓	✓	✓	✓	✓

¹⁾ Bei 3-phasigem Dauerbetrieb mit der Nennleistung des Wechselrichtes kann es in Abhängigkeit von Temperatur und Ladezustand der Batterie zu einem Derating der Batterie kommen. Durch das Derating der Batterie wird vorübergehend die Leistung des gesamten Systems reduziert.

Hersteller IBC

	Eigenverbrauchsysteme		Ersatzstromsysteme		Inselsysteme	
	1~	3~	1~	3~	1~	3~
SolStore X.X Li Ab Firmware 2.06	✓	✓	✓	✓	✓ Notstron	ngenerator lig

Hersteller Leoch

	Eigenverbrauchsysteme		Ersatzstromsysteme		Inselsysteme	
	1~	3~	1~	3~	1~	3~
Leoch LR51.2-200-A Ab Firmware P1547V320-31353-1. 00S-002	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Hersteller Leclanché

	Eigenverbrauchsysteme		Ersatzst	Ersatzstromsysteme		steme
	1~	3~	1~	3~	1~	3~
Apollion Cube Ab Firmware 2.06	✓	✓	✓	✓	Notstron notwend	√ ngenerator lig

Hersteller LG Energy Solution

	Eigenverbrauchsysteme		Ersatzstroms	systeme	Inselsysteme	
	1~	3~	1~	3~	1~	3~
RESU 3.3	✓	-	-	-	-	-
	Nur für Sunny und 4.4M	/ Island 3.0M				
RESU 5.0	✓	-	-	-	-	-
RESU 6.4	✓	-	✓	-	-	-
	Empfohlen für 3.0M und 4.4	Sunny Island 4M	Nur für Sunny Island 3.0M und 4.4M			
RESU 6.5	✓	-	✓	-	-	-
			Nur für Sunny	/ Island 3.0M		
RESU 10	✓	-	✓	-	-	-
			Nur für Sunny und 4.4M	Island 3.0M		

	Eigenverbrauchsysteme		Ersatzstroms	Ersatzstromsysteme		Inselsysteme	
	1~	3~	1~	3~	1~	3~	
RESU 12 2)	✓	-	✓	-	-	-	
Ab Firmware 2.0.0.0			Nur für Sunny und 6.0H	Island 4.4M			
RESU 13 ²⁾	✓	-	✓	-	-	-	
Ab Firmware 1.7.0.3			Nur für Sunny und 6.0H	Island 4.4M			
RESU Plus Extension Kit	✓	-	✓	-	-	-	
(Zubehör zum parallelen Anschluss von 2 RE- SU-Batterien) ³⁾			Nur für Sunny und 4.4M	Island 3.0M			

Hersteller Mercedes-Benz Energy GmbH

	Eigenverbrauchsysteme		Ersatzstromsysteme		Inselsysteme	
	1~	3~	1~	3~	1~	3~
Mercedes- Benz Energiespeicher Home Ab Firmware 29.30 - 5.X	✓	-	✓	-	-	-
	Empfohlen für 3.0M und 4.4	Sunny Island 1M	Empfohlen für 3.0M und 4.4	,		
Mercedes- Benz Ener- giespeicher Home (2.0) Ab Firmware 10.xx	1	-	-	-	-	-

Hersteller Murata

	Eigenverbrauchsysteme		Ersatzstromsysteme		Inselsysteme	
	1~	3~	1~	3~	1~	3~
Murata PLC-BMU Lösung mit IJ1101M	-	-	-	-	✓	✓

Hersteller Opal Energy Pte. Ltd.

	Eigenverbrauchsysteme		Ersatzstromsysteme		Inselsysteme	
	1~	3~	1~	3~	1~	3~
Opal L051100-A1 Ab Firmware LM-M01S- YZ109S-21.Z9.04-230 525	✓	✓	✓	✓	✓	✓

²⁾ RESU 12 und RESU 13 können unter 5 kW in allen Betriebsarten (Eigenverbrauchs- und Ersatzstromsystemen) entladen werden. Die Überlastfähigkeit der Batterie ist bei jeder Überschreitung der Nennleistung auf eine Dauer von 3 s begrenzt. Achten Sie darauf, dass die Anlage bestimmungsgemäß verwendet wird.

³⁾ Werden zwei RESU-Batterien mit dem RESU Plus Extension Kit verwendet, entspricht die gesamte Batteriekapazität der Summe der beiden einzelnen Batteriekapazitäten. Die maximale Spitzenleistung beider Batterien ist beim RESU Plus Extension Kit auf 5 kW begrenzt. Daher können im Ersatzstromsystem mit dem RESU Plus Extension Kit nur Sunny Islands 3.0-4.4M eingesetzt werden.

Hersteller Polarium

	Eigenverbrauchsysteme		Ersatzstromsysteme		Inselsysteme	
	1~	3~	1~	3~	1~	3~
Polarium SLB48-050-124-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ab Firmware SII: 1.3.3						
Ab Firmware BMS: R10701						

Hersteller Pylontech

-	Eigenverbr	Eigenverbrauchsysteme Ersatzstromsystem			Inselsysteme		
	1~	3~	1~	3~	1~	3~	
FB-L5.12 Ab Firmware 1.0	✓	✓	٧	✓	✓	✓	
Pelio* Ab Firmware 1.0	√	√	√	√	1	✓	
UF5000 Ab Firmware 1.0	1	✓	✓	✓	✓	✓	
UP5000* Ab Firmware 2.1	1	✓	✓	✓	✓ ⁴)	√ ⁴)	
US2000 Ab Firmware 2.9 US2000C* Ab Firmware 2.1	✓	✓	✓	✓	√ 4)	√ 4]	
US3000 Ab Firmware 2.9 US3000C* Ab Firmware 2.1	✓	✓	✓	✓	√ 4)	√ 4}	
US5000* Ab Firmware 1.0	✓	✓	✓	✓	✓ ⁴)	√ ⁴)	
US5000B Ab Firmware 1.0	✓	✓	✓	✓	✓ ⁴⁾	✓ ^{4}}	

^{*} Im Multicluster-Betrieb muss die Pin-Belegung überprüft werden.

⁴⁾ Beim Einsatz im Inselnetzsystem darf am Wechselrichter der Batterieschonbetrieb Stufe 3 nicht unter 4 % eingestellt werden.

Hersteller Pytes

	Eigenverbrauchsysteme		Ersatzstromsysteme		Inselsysteme	
	1~	3~	1~	3~	1~	3~
V5°aPlus	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ab Firmware V1.11.2.T19						

Hersteller Sony

	Eigenverbrauchsysteme		Ersatzstromsysteme		Inselsysteme	
	1~	3~	1~	3~	1~	3~
Controller IJ1004C Module fORTELION IJ1001M	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Hersteller SSL Energie GmbH

	Eigenverbrauchsysteme		Ersatzstromsysteme		Inselsysteme	
	1~	3~	1~	3~	1~	3~
eSafe© Ab Firmware 1.0.35	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Hersteller Sunwoda

	Eigenve	Eigenverbrauchsysteme		Ersatzstromsysteme		Inselsysteme	
	1~	3~	1~	3~	1~	3~	
Atrix Series Ab Firmware BMS: V1.6.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
SunESS Series	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Ab Firmware BMS: V1.6.0				3-phasig mi SI 8.0H nic möglich		3-phasig mit SI 8.0H nicht möglich	

Hersteller Tesvolt

	Eigenverbrauchsysteme		Ersatzstron	nsysteme	Inselsyst	Inselsysteme	
	1~	3~	1~	3~	1~	3~	
Tesvolt Li-Ion Speicher Li 10 Ab Firmware 3.17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

	Eigenverbrauchsysteme		Ersatzstrom	Ersatzstromsysteme		ie
	1~	3~	1~	3~	1~	3~
Tesvolt Li-Ion Speicher ab Li 20	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ab Firmware 1.11						
TS-Serie	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ab Firmware 1.06						

Hersteller UZ Energy

	Eigenverbrauchsysteme		Ersatzstromsysteme		Inselsysteme	
	1~	3~	1~	3~	1~	3~
Power Lite L051100- A1/B/D	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ab Firmware LM-M01S- YZ109S-21.Z9.04-230 525 ⁵⁾						

Hersteller ZYC

	Eigenverbrauchsysteme		Ersatzsti	Ersatzstromsysteme		teme
	1~	3~	1~	3~	1~	3~
ZYC Simpo 5000 Ab Firmware BMS: V2.9.3	✓	✓	✓	✓	✓	1
ZYC Simpo 5000i Ab Firmware BMS: V2.9.3	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Die Hybrid (Sodium)-Ionen Batterien folgender Hersteller sind für das SMA Energy System Home und den Sunny Island 3.0M / 4.4M / 6.0H / 8.0H zugelassen:

Hersteller Aquion Energy⁶⁾

	Eigenverbrauchsysteme		Ersatzstromsysteme		Inselsysteme	
	1~	3~	1~	3~	1~	3~
Aspen 48S / 48M	✓	✓	✓	✓	✓	✓

2.2 Sunny Island 4548-US / 6048-US

Die Batterien, die mit den SI8.0H in Off-Grid Applikationen kompatibel sind, sind auch mit den SI4548-US und SI6048-US kompatibel, da alle Wechselrichter über das gleiche Kommunikationsprotokoll verfügen.

⁵⁾ Der Vollladezustand der Batterie beträgt aufgrund interner Overcharging Voltage Protection 96 %.

⁶⁾ Im Servicefall Aquion Energy kontaktieren.

Wenn bei den Geräten SI4548-US und SI6048-US die Double-Split-Phase verwendet wird, muss mit dem Batteriehersteller, die minimale Anzahl an Betteriemodulen abgestimmt werden. Auch die UL-Zertifizierung muss beim Batteriehersteller angefragt werden.

Die Lithium-Ionen Batterien folgender Hersteller sind für den Sunny Island 4548-US / 6048-US zugelassen:

Hersteller Axitec (Kompatibilität zu UL bei Hersteller erfragen)

	Ersatzstr	omsysteme	•		Inselsys	Inselsysteme			
	1~	Split phase	3~	Double- Split phase	1~	Split phase	3~	Double- Split phase	
AXIstorage Li7S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Ab Firmware 2.04					Notstromgenerator notwendig				
AXIstorage Li8S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Ab Firmware 3.04					١	Notstromgenerator notwendig			
AXIstorage Li9S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Ab Firmware 2.06					N	Votstromgene	erator notwe	ndig	
AXIstorage Li10S	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Ab Firmware 2.06					١	Votstromgene	erator notwe	ndig	

Hersteller BMZ (Kompatibilität zu UL bei Hersteller erfragen)

	Ersatzstı	omsysteme	e		Inselsyst	Inselsysteme			
	1~	Split phase	3~	Double- Split phase	1~	Split phase	3~	Double- Split phase	
BMZ ESS 3.0 Ab Firmware 2.04	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
BMZ ESS 7.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Ab Firmware 2.04					Notstromgenerator notwendig				
BMZ ESS 9.0	✓	✓	✓	✓	✓	1	1	✓	
Ab Firmware 2.06					N	otstromgen	erator notwe	ndig	
BMZ ESS X	✓	✓	✓	✓	✓	1	1	✓	
Ab Firmware 2.06					N	otstromgen	erator notwe	ndig	
BMZ ESS Z	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	✓	
Ab Firmware 3.04					N	otstromgene	erator notwe	ndig	

Hersteller BYD

	Ersatzstr	Ersatzstromsysteme			Inselsyste	systeme		
	1~	Split phase	3~	Double- Split phase	1~	Split phase	3~	Double- Split phase
B-BOX	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ab Firmware 2.7								
LV-Flex	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ab Firmware BMU: ≥V1.22								
Ab Firmware BMS: ≥V1.13								
LV-Flex-Lite	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ab Firmware BMU: ≥V1.22								
Ab Firmware BMS: ≥V1.13								

Hersteller Leclanché

	Ersatzstromsysteme			Inselsy	rsteme			
	1~	Split phase	3~	Double- Split phase	1~	Split phase	3~	Double- Split phase
Apollion Cube	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ab Firmware 2.06						Notstromgen	erator not	wendig

Hersteller Leoch

	Ersatzstromsysteme				Inselsyste	eme		
	1~	Split phase	3~	Double- Split phase	1~	Split phase	3~	Double- Split phase
LR51.2-200-A Ab Firmware P1547V320-31353- 1.00S-002	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Hersteller Pylontech

	Ersatzstr	Ersatzstromsysteme				me Split 3~ Double- phase Split phase ✓ ✓ ✓		
	1~	Split phase	3~	Double- Split phase	1~	-	3~	Split
FB-L-5.12 Ab Firmware 1.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pelio Ab Firmware 1.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
UF5000 Ab Firmware 1.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
US3000 Ab Firmware 2.9	✓	1	1	✓	✓	✓	✓	✓
US3000C Ab Firmware 2.1	✓	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
US5000 Ab Firmware 1.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Hersteller Pytes

	Ersatzstromsysteme				Inselsy	steme		
	1~	Split phase	3~	Double- Split phase	1~	Split phase	3~	Double- Split phase
V5°a Plus Ab Firmware V1.11.2.T19	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Hersteller Tesvolt

	Ersatzstromsysteme				Inselsyste	eme		
	1~	Split phase	3~	Double- Split phase	1~	Split phase	3~	Double- Split phase
Tesvolt Li-Ion Speicher (Kompatibilität zu UL bei Hersteller erfragen) Ab Firmware 3.17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TS-Serie Ab Firmware 1.06	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Die Hybrid (Sodium)-Ionen Batterien folgender Hersteller sind für den Sunny Island 4548-US / 6048-US zugelassen:

Hersteller Aquion Energy⁷⁾

	Ersatzstromsysteme		Inselsyste	me				
	1~	Split phase	3~	Double- Split phase	1~	Split phase	3~	Double- Split phase
Aspen 48S / 48M	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

⁷⁾ Im Servicefall Aquion Energy kontaktieren.

3 Empfohlene Mindestkonfiguration für den Einsatz in verschiedenen Systemen

Für die nachfolgenden Batterien werden folgende Mindestkonfigurationen empfohlen, um die Nennleistung und Überlastfähigkeit der Sunny Island Geräte auch nutzen zu können. Eine Abweichung von diesen Empfehlungen ist möglich, kann aber dazu führen, dass mit dem System nicht die im Datenblatt unserer Geräte angegebenen Leistung abrufbar ist. Insbesondere bei Ersatzstrom- oder Inselbetrieb, in denen keine anderen AC-Quellen zur Verfügung stehen, sollten die angegebenen Konfigurationen Berücksichtigung finden.

Einige elektrische Lasten (z. B. Motoren) können kurzfristig hohe Anlaufströme haben. Bei diesen elektrischen Lasten kann eine größere Auslegung mit mehr Batteriemodulen oder Systemen erforderlich sein als nach Mindestkonfiguration vorgegeben.

Ampace SP-5000L

Applikation		Wechselrichter	Systeme (Türme)
Eigenverbrauch	1-phasig	SI 4.4M	≥ 1
		SI 6.0H	≥ 2
		SI 8.0H	≥ 3
	3-phasig	SI 4.4M	≥ 3
		SI 6.0H	≥ 4
		SI 8.0H	≥ 5
Ersatzstrom / Inselbetrieb	1-phasig	SI 4.4M	≥ 2
		SI 6.0H	≥ 2
		SI 8.0H	≥ 3
	3-phasig	SI 4.4M	≥ 4
		SI 6.0H	≥ 6
		SI 8.0H	≥ 8

AXITEC AXIStorage Li 8S

Applikation		Wechselrichter	Systeme (Türme)
Eigenverbrauch	1-phasig	SI 4.4M	≥ 1
		SI 6.0H	≥ 1
		SI 8.0H	≥ 1
	3-phasig	SI 4.4M	≥ 2
		SI 6.0H	≥ 3
		SI 8.0H	≥ 3
Ersatzstrom / Inselbetrieb	1-phasig	SI 4.4M	≥ 1
		SI 6.0H	≥ 1
		SI 8.0H	≥ 2
	3-phasig	SI 4.4M	≥ 3
		SI 6.0H	≥ 3
		SI 8.0H	≥ 4

AXITEC AXIstorage Li 85 mit SI 6048US

Applikation		Wechselrichter	Systeme (Türme)
Ersatzstrom / Inselbetrieb	1-phasig	SI 6048US	≥ 2
	Split-phase	SI 6048US	≥ 3
	3-phasig	SI 6048US	≥ 4
	Double-split-phase	SI 6048US	≥ 6

Birubatt BB-48100-1502PRA-G7

Applikation		Wechselrichter	Systeme (Türme)
Eigenverbrauch	1-phasig	SI 4.4M	≥ 1
		SI 6.0H	≥ 2
		SI 8.0H	≥ 3
	3-phasig	SI 4.4M	≥ 3
		SI 6.0H	≥ 4
		SI 8.0H	≥ 5
Ersatzstrom / Inselbetrieb	1-phasig	SI 4.4M	≥ 2
		SI 6.0H	≥ 2
		SI 8.0H	≥ 3
	3-phasig	SI 4.4M	≥ 4
		SI 6.0H	≥ 6
		SI 8.0H	≥ 8

BMZ ESS Z

Applikation		Wechselrichter	Systeme (Türme)
Eigenverbrauch	1-phasig	SI 4.4M	≥ 1
		SI 6.0H	≥]
		SI 8.0H	≥ 1
	3-phasig	SI 4.4M	≥ 2
		SI 6.0H	≥ 3
		SI 8.0H	≥ 3
Ersatzstrom / Inselbetrieb	1-phasig	SI 4.4M	≥ 1
		SI 6.0H	≥]
		SI 8.0H	≥ 2
	3-phasig	SI 4.4M	≥ 3
		SI 6.0H	≥ 3
		SI 8.0H	≥ 4

BMZ ESS Z

Applikation		Wechselrichter	Systeme (Türme)
Ersatzstrom / Inselbetrieb	1-phasig	SI 6048US	≥ 2
	Split-phase	SI 6048US	≥ 3
	3-phasig	SI 6048US	≥ 4
	Double-split-phase	SI 6048US	≥ 6

BYD Battery-Box Premium LVS

Applikation		Wechselrichter	Batteriemodule	Systeme (Türme)
Eigenverbrauch	1-phasig	SI 4.4M	≥ 1	≥ 1
		SI 6.0H	≥ 2	≥ 1
		SI 8.0H	≥ 3	≥ 1
	3-phasig	SI 4.4M	≥ 4	≥ 1
		SI 6.0H	≥ 6	≥ 1
		SI 8.0H	≥ 8	≥ 2
Ersatzstrom / Inselbetrieb	1-phasig	SI 4.4M	≥ 2	≥]
		SI 6.0H	≥ 4	≥ 1
		SI 8.0H	≥ 4	≥ 1
	3-phasig	SI 4.4M	≥ 8	≥ 2
		SI 6.0H	≥ 12	≥ 2
		SI 8.0H	≥ 12	≥ 2

BYD Battery-Box Premium LVL 15.4

Applikation		Wechselrichter	Systeme (Türme)
Eigenverbrauch	1-phasig	SI 4.4M	≥ 1
		SI 6.0H	≥]
		SI 8.0H	≥ 1
	3-phasig	SI 4.4M	≥ 1
		SI 6.0H	≥ 2 LVL 15.4 8)
		SI 8.0H	≥ 2 LVL 15.4 ⁸⁾
Ersatzstrom / Inselbetrieb	1-phasig	SI 4.4M	≥ 1
		SI 6.0H	≥]
		SI 8.0H	≥]
	3-phasig	SI 4.4M	≥ 2 LVL 15.4 ⁸⁾
		SI 6.0H	≥ 3 LVL 15.4 8)
		SI 8.0H	≥ 3 LVL 15.4 ⁸⁾

⁸⁾ Bei 3-phasigem Dauerbetrieb mit der Nennleistung des Wechselrichtes kann es in Abhängigkeit von Temperatur und Ladezustand der Batterie zu einem Derating der Batterie kommen. Durch das Derating der Batterie wird vorübergehend die Leistung des gesamten Systems reduziert.

BYD LV Flex & LV-Flex-Lite

Applikation		Wechselrichter	Systeme (Türme)
Eigenverbrauch	1-phasig	SI 4.4M	≥]
		SI 6.0H	≥ 2
		SI 8.0H	≥ 2
	3-phasig	SI 4.4M	≥ 4
		SI 6.0H	≥ 5
		SI 8.0H	≥6
Ersatzstrom / Inselbetrieb	1-phasig	SI 4.4M	≥ 2
		SI 6.0H	≥ 3
		SI 8.0H	≥ 4
	3-phasig	SI 4.4M	≥ 6
		SI 6.0H	≥ 9
		SI 8.0H	≥ 12

BYD LV-Flex

Applikation		Wechselrichter	Systeme (Türme)
Ersatzstrom / Inselbetrieb	1-phasig	SI 6048US	≥ 3
	Split-phase	SI 6048US	≥ 5
	3-phasig	SI 6048US	≥ 7
	Double-split-phase	SI 6048US	≥ 10

Cegasa eBick PRO 280

Applikation		Wechselrichter	Batteriemodule	Systeme (Türme)
Eigenverbrauch	1-phasig	SI 4.4M	≥ 1	≥ 1
		SI 6.0H	≥ 1	≥ 1
		SI 8.0H	≥ 1	≥ 1
	3-phasig	SI 4.4M	≥ 1	≥]
		SI 6.0H	≥ 2	≥]
		SI 8.0H	≥ 2	≥ 1
Ersatzstrom / Inselbetrieb	1-phasig	SI 4.4M	≥ 1	≥]
		SI 6.0H	≥ 1	≥ 1
		SI 8.0H	≥ 1	≥ 1
	3-phasig	SI 4.4M	≥ 2	≥]
		SI 6.0H	≥ 2	≥ 1
		SI 8.0H	≥ 3	≥ 1

Cegasa eBick 175 Ultra

Applikation		Wechselrichter	Batteriemodule	Systeme (Türme)
Eigenverbrauch	1-phasig	SI 4.4M	≥ 1	≥ 1
		SI 6.0H	≥ 1	≥]
		SI 8.0H	≥ 1	≥ 1
	3-phasig	SI 4.4M	≥ 1	≥ 1
		SI 6.0H	≥ 2	≥]
		SI 8.0H	≥ 3	≥ 1
Ersatzstrom / Inselbe-	1-phasig	SI 4.4M	≥ 1	≥ 1
trieb		SI 6.0H	≥ 1	≥ 1
		SI 8.0H	≥ 1	≥ 1
	3-phasig	SI 4.4M	≥ 2	≥ 1
		SI 6.0H	≥ 3	≥]
		SI 8.0H	≥ 4	≥ 1

Cegasa E/Bick LV

Applikation		Wechselrichter	Batteriemodule	Systeme (Türme)
Eigenverbrauch	1-phasig	SI 4.4M	≥ 1	≥ 1
		SI 6.0H	≥ 1	≥ 1
		SI 8.0H	≥ 1	≥ 1
	3-phasig	SI 4.4M	≥ 1	≥ 1
		SI 6.0H	≥ 2	≥ 1
		SI 8.0H	≥ 2	≥ 1
Ersatzstrom / Inselbe-	1-phasig	SI 4.4M	≥ 1	≥ 1
trieb 3-pha		SI 6.0H	≥ 1	≥ 1
		SI 8.0H	≥ 1	≥ 1
	3-phasig	SI 4.4M	≥ 2	≥ 1
		SI 6.0H	≥ 2	≥ 1
		SI 8.0H	≥ 3	≥ 1

Dyness B4850

Applikation		Wechselrichter	Systeme (Türme)	Bemerkungen
Eigenverbrauch	1-phasig	SI 4.4M	≥ 3	Der empfohlene La-
		SI 6.0H	≥ 5	destrom für jedes Mo-
		SI 8.0H	≥ 6	dul beträgt 25A
	3-phasig	SI 4.4M	≥ 9	_
		SI 6.0H	≥ 14	
		SI 8.0H	≥ 17	
Ersatzstrom / Inselbe-	1-phasig	SI 4.4M	≥ 5	Der empfohlene La-
trieb		SI 6.0H	≥ 7	destrom für jedes Mo-
		SI 8.0H	≥ 10	dul beträgt 25A —
	3-phasig	SI 4.4M	≥ 15	
		SI 6.0H	≥ 21	
		SI 8.0H	≥ 28	

Dyness B3

Applikation		Wechselrichter	Systeme (Türme)	Bemerkungen
Eigenverbrauch	1-phasig	SI 4.4M	≥ 2	Der empfohlene Ent-
		SI 6.0H	≥ 3	ladestrom für jedes
		SI 8.0H	≥ 3	Modul beträgt 50A. Der maximale Entla-
	3-phasig	SI 4.4M	≥ 5	destrom für ein Batte-
		SI 6.0H	≥ 7	riemodul beträgt 100A.
		SI 8.0H	≥ 9	1007.
Ersatzstrom / Inselbe-	1-phasig	SI 4.4M	≥ 2	Der empfohlene Ent-
trieb		SI 6.0H	≥ 4	ladestrom für jedes
		SI 8.0H	≥ 4	Modul beträgt 50A. Der maximale Entladestrom für ein Batteriemodul beträgt 100A.
	3-phasig	SI 4.4M	≥ 5	
		SI 6.0H	≥ 10	
		SI 8.0H	≥ 10	

Exide Sonnenschein Lithium Module Pro

Applikation		Wechselrichter	Batteriemodule	Systeme (Türme)
Eigenverbrauch	1-phasig	SI 4.4M	≥ 3	≥ 1
		SI 6.0H	≥ 4	≥ 1
		SI 8.0H	≥ 5	≥ 2 ⁹⁾
Ersatzstrom / Inselbe-	1-phasig	SI 4.4M	≥ 4	≥ 1
trieb		SI 6.0H	≥ 6	≥ 2 ⁹⁾
		SI 8.0H	≥ 7	≥ 2 ⁹⁾

 $^{^{9)}}$ Türme können teilweise ausgefüllt werden

GS HUB HomeHub

Applikation		Wechselrichter	Batteriemodule	Systeme (Türme)
Eigenverbrauch	1-phasig	SI 4.4M	≥ 2	≥ 1
		SI 6.0H	≥ 3	≥ 1
		SI 8.0H	≥ 3	≥ 1
	3-phasig	SI 4.4M	≥ 4 ⁸⁾	≥ 1
		SI 6.0H	-	-
		SI 8.0H	-	-
Ersatzstrom / Inselbetrieb	1-phasig	SI 4.4M	≥ 3	≥ 1
		SI 6.0H	≥ 4	≥ 1
		SI 8.0H	≥ 4	≥ 1
	3-phasig	SI 4.4M	-	-
		SI 6.0H	-	-
		SI 8.0H	-	-

Leoch LR51.2-200-A

Applikation		Wechselrichter	Batteriemodule
Eigenverbrauch	1-phasig	SI 4.4M	≥ 1
		SI 6.0H	≥ 1
		SI 8.0H	≥ 1
	3-phasig	SI 4.4M	≥ 2
		SI 6.0H	≥ 3
		SI 8.0H	≥ 3
Ersatzstrom / Inselbetrieb	1-phasig	SI 4.4M	≥ 2
		SI 6.0H	≥ 2
		SI 8.0H	≥ 2
	3-phasig	SI 4.4M	≥ 4
		SI 6.0H	≥6
		SI 8.0H	≥6
Ersatzstrom / Inselbetrieb	1-phasig	SI 6048US	≥ 2
	Split-phase	SI 6048US	≥ 4
	3-phasig	SI 6048US	≥ 6
	Double-split- phase	SI 6048US	≥ 8

Polarium SLB48-050-124-1

Applikation		Wechselrichter	Batteriemodule
Eigenverbrauch	1-phasig	SI 4.4M	≥ 2
		SI 6.0H	≥ 3
		SI 8.0H	≥ 4
	3-phasig	SI 4.4M	≥ 5
		SI 6.0H	≥ 8
		SI 8.0H	≥ 10
Ersatzstrom / Inselbetrieb	1-phasig	SI 4.4M	≥ 2
		SI 6.0H	≥ 4
		SI 8.0H	≥ 4
	3-phasig	SI 4.4M	≥ 5
		SI 6.0H	≥ 9
		SI 8.0H	≥ 10

Pylontech FB-L-5.12

Applikation		Wechselrichter	Batteriemodule	Batteriekabel-Sets
Eigenverbrauch	1-phasig	SI 4.4M	≥ 1	1
		SI 6.0H	≥ 2	2
		SI 8.0H	≥ 2	2
	3-phasig	SI 4.4M	≥ 3	3
		SI 6.0H	≥ 5	4
		SI 8.0H	≥ 6	5
Ersatzstrom / Inselbetrieb	1-phasig	SI 4.4M	≥ 2	2
		SI 6.0H	≥ 2	3
		SI 8.0H	≥ 3	3
	3-phasig	SI 4.4M	≥ 4	4
		SI 6.0H	≥ 6	6
		SI 8.0H	≥ 8	8
Ersatzstrom / Inselbetrieb	1-phasig	SI 6048US	≥ 2	2
	Split-phase	SI 6048US	≥ 4	4
	3-phasig	SI 6048US	≥ 6	6
	Double-split- phase	SI 6048US	≥ 8	8

Pylontech Pelio

Applikation		Wechselrichter	Batteriemodule	Batteriekabel-Sets
Eigenverbrauch	1-phasig	SI 4.4M	≥ 1	1
		SI 6.0H	≥ 2	2
		SI 8.0H	≥ 2	2
	3-phasig	SI 4.4M	≥ 3	3
		SI 6.0H	≥ 5	4
		SI 8.0H	≥ 6	5
Ersatzstrom / Inselbetrieb	1-phasig	SI 4.4M	≥ 2	2
		SI 6.0H	≥ 2	3
		SI 8.0H	≥ 3	3
	3-phasig	SI 4.4M	≥ 4	4
		SI 6.0H	≥ 6	6
		SI 8.0H	≥ 8	8

Pylontech Pelio / US5000

Applikation		Wechselrichter	Systeme (Türme)	Batteriekabel-Sets
trieb	1-phasig	SI 6048US	≥ 2	2
	Split-phase	SI 6048US	≥ 4	4
	3-phasig	SI 6048US	≥ 6	6
	Double-split-phase	SI 6048US	≥ 8	8

Pylontech UF5000

Applikation		Wechselrichter	Batteriemodule	Batteriekabel-Sets
Eigenverbrauch	1-phasig	SI 4.4M	≥ 1	1
		SI 6.0H	≥ 2	2
		SI 8.0H	≥ 2	2
	3-phasig	SI 4.4M	≥ 3	3
		SI 6.0H	≥ 5	4
		SI 8.0H	≥ 6	5
Ersatzstrom / Inselbetrieb	1-phasig	SI 4.4M	≥ 2	2
		SI 6.0H	≥ 2	3
		SI 8.0H	≥ 3	3
	3-phasig	SI 4.4M	≥ 4	4
		SI 6.0H	≥ 6	6
		SI 8.0H	≥ 8	8

Pylontech US2000 / 2000C

Applikation		Wechselrichter	Batteriemodule	Batteriekabel- Sets ¹⁰⁾
Eigenverbrauch	1-phasig	SI 4.4M	≥ 3	1
		SI 6.0H	≥ 4	2
		SI 8.0H	≥ 5	2
	3-phasig	SI 4.4M	≥ 9	3
		SI 6.0H	≥ 12	4
		SI 8.0H	≥ 15	5
Ersatzstrom / Inselbetrieb	1-phasig	SI 4.4M	≥ 3	2
		SI 6.0H	≥ 4	3
		SI 8.0H	≥ 5	3
	3-phasig	SI 4.4M	≥ 9	4
		SI 6.0H	≥ 12	6
		SI 8.0H	≥ 15	8

Pylontech US3000 / US3000C

Applikation		Wechselrichter	Batteriemodule	Batteriekabel- Sets ¹⁰⁾
Eigenverbrauch	1-phasig	SI 4.4M	≥ 2	1
		SI 6.0H	≥ 3	2
		SI 8.0H	≥ 4	2
	3-phasig	SI 4.4M	≥ 6	3
		SI 6.0H	≥ 9	4
		SI 8.0H	≥ 11	5
Ersatzstrom / Inselbetrieb	1-phasig	SI 4.4M	≥ 2	2
		SI 6.0H	≥ 3	3
		SI 8.0H	≥ 4	3
	3-phasig	SI 4.4M	≥ 6	4
		SI 6.0H	≥ 9	6
		SI 8.0H	≥ 11	8

^{10]} Die Batteriekabel-Sets werden benötigt für die Verbindung zu einem Wechselrichter, zu einer DC-Sammelschiene oder zu einem DC-Combiner.

Pylontech UP5000

Applikation		Wechselrichter	Batteriemodule	Batteriekabel- Sets ¹⁰⁾
Eigenverbrauch	1-phasig	SI 4.4M	≥ 2	1
		SI 6.0H	≥ 3	2
		SI 8.0H	≥ 3	2
	3-phasig	SI 4.4M	≥ 5	3
		SI 6.0H	≥ 7	4
		SI 8.0H	≥ 9	5
Ersatzstrom / Inselbetrieb	1-phasig	SI 4.4M	≥ 2	2
		SI 6.0H	≥ 3	3
		SI 8.0H	≥ 4	3
	3-phasig	SI 4.4M	≥ 5	4
		SI 6.0H	≥ 8	6
		SI 8.0H	≥ 10	8

Pylontech US5000 / US5000B

Applikation		Wechselrichter	Batteriemodule	Batteriekabel- Sets ¹⁰⁾
Eigenverbrauch	1-phasig	SI 4.4M	≥ 1	1
		SI 6.0H	≥ 2	2
		SI 8.0H	≥ 2	2
	3-phasig	SI 4.4M	≥ 3	3
		SI 6.0H	≥ 5	4
		SI 8.0H	≥ 6	5
Ersatzstrom / Inselbetrieb	1-phasig	SI 4.4M	≥ 2	2
		SI 6.0H	≥ 2	3
		SI 8.0H	≥ 3	3
	3-phasig	SI 4.4M	≥ 4	4
		SI 6.0H	≥ 6	6
		SI 8.0H	≥ 8	8

Pylontech US3000 / US3000C

Applikation		Wechselrichter	Systeme (Türme)	Batteriekabel-Sets
Ersatzstrom / Inselbe- trieb	1-phasig	SI 6048US	≥ 4	2
	Split-phase	SI 6048US	≥7	4
	3-phasig	SI 6048US	≥ 11	6
	Double-split-phase	SI 6048US	≥ 14	8

Pytes V5°a Plus

Applikation		Wechselrichter	Systeme (Türme)
Eigenverbrauch	1-phasig	SI 4.4M	≥ 2
		SI 6.0H	≥ 3
		SI 8.0H	≥ 3
	3-phasig	SI 4.4M	≥ 4
		SI 6.0H	≥6
		SI 8.0H	≥ 8
Ersatzstrom / Inselbetrieb	1-phasig	SI 4.4M	≥ 2
		SI 6.0H	≥ 3
		SI 8.0H	≥ 3
	3-phasig	SI 4.4M	≥ 6
		SI 6.0H	≥ 8
		SI 8.0H	≥ 8
Ersatzstrom / Inselbetrieb	1-phasig	SI 6048US	≥ 3
	Split-phase	SI 6048US	≥ 6
	3-phasig	SI 6048US	≥ 8
	Double-split- phase	SI 6048US	≥ 8

Sunwoda Atrix Series

Applikation		Wechselrichter	Batteriemodule	Systeme (Tür- me)	Bemerkungen
Eigenverbrauch	1-phasig	SI 4.4M	≥ 2	≥ 1	
		SI 6.0H	≥ 3	≥ 1	
		SI 8.0H	≥ 3	≥ 1	
	3-phasig SI 4.4M SI 6.0H SI 8.0H	SI 4.4M	≥ 4	≥ 2	Jedes System
		SI 6.0H	≥ 4	≥ 2	Turm) verfügt über 2 Batterie-
		SI 8.0H	≥ 6	≥ 3	module. Eine Ver- bindungsbox ist notwendig.

Applikation		Wechselrichter	Batteriemodule	Systeme (Tür- me)	Bemerkungen
Ersatzstrom / Inselbetrieb	1-phasig	SI 4.4M	≥ 2	≥ 1	
		SI 6.0H	≥ 3	≥ 1	
		SI 8.0H	≥ 4	≥ 2	Jedes System (Turm) verfügt über 2 Batterie- module. Eine Ver- bindungsbox ist notwendig.
	-	SI 4.4M	≥6	≥ 3	Jedes System (Turm) verfügt über 2 Batterie- module. Eine Ver- bindungsbox ist notwendig.
		SI 6.0H	≥ 9	≥ 3	Jedes System
		SI 8.0H	≥ 12	≥ 4	(Turm) verfügt über 3 Batterie- module. Eine Ver- bindungsbox ist notwendig.

Sunwoda SunESS Series

Applikation		Wechselrichter	Batteriemodule	Systeme (Tür- me)	Bemerkungen
Eigenverbrauch	1-phasig	SI 4.4M	≥ 2	≥ 1	
		SI 6.0H	≥ 3	≥ 1	
		SI 8.0H	≥ 3	≥ 1	
	SI	SI 4.4M	≥ 4	≥ 2	Jedes System (Turm) verfügt über 2 Batterie- module. Eine Ver- bindungsbox ist notwendig.
		SI 6.0H	≥ 4	≥ 2	
		SI 8.0H	≥6	≥ 3	

3 Empfohlene Mindestkonfiguration für den Einsatz in verschiedenen Systemen

Applikation		Wechselrichter	Batteriemodule	Systeme (Tür- me)	Bemerkungen
Ersatzstrom / In-	1-phasig	SI 4.4M	≥ 2	≥ 1	
selbetrieb		SI 6.0H	≥ 3	≥ 1	
3-phasi		SI 8.0H	≥ 4	≥2	Jedes System (Turm) verfügt über 2 Batterie- module. Eine Ver- bindungsbox ist notwendig.
	3-phasig	SI 4.4M	≥6	≥ 3	Jedes System (Turm) verfügt über 2 Batterie- module. Eine Ver- bindungsbox ist notwendig.
		SI 6.0H	≥9	≥ 3	Jedes System (Turm) verfügt über 3 Batterie- module. Eine Ver- bindungsbox ist notwendig.
		SI 8.0H	Nicht unterstützt	Nicht unterstützt	SunESS wird nicht unterstützt

UZ Energy Power Lite L051100-A1/B/D

Applikation		Wechselrichter	Systeme (Türme)
Eigenverbrauch	1-phasig	SI 4.4M	≥ 2
		SI 6.0H	≥ 3
		SI 8.0H	≥ 3
	3-phasig	SI 4.4M	≥ 5
		SI 6.0H	≥ 7
		SI 8.0H	≥ 9
Ersatzstrom / Inselbetrieb	1-phasig	SI 4.4M	≥ 2
		SI 6.0H	≥ 3
		SI 8.0H	≥ 4
	3-phasig	SI 4.4M	≥6
		SI 6.0H	≥ 9
		SI 8.0H	≥ 12

ZYC Simpo 5000

Applikation		Wechselrichter	Systeme (Türme)
Eigenverbrauch	1-phasig	SI 4.4M	≥ 1
		SI 6.0H	≥ 2
		SI 8.0H	≥ 2
	3-phasig	SI 4.4M	≥ 3
		SI 6.0H	≥ 4
		SI 8.0H	≥ 5
Ersatzstrom / Inselbetrieb	1-phasig	SI 4.4M	≥ 2
		SI 6.0H	≥ 2
		SI 8.0H	≥ 3
	3-phasig	SI 4.4M	≥ 4
		SI 6.0H	≥ 6
		SI 8.0H	≥ 8

ZYC Simpo 5000i

Applikation		Wechselrichter	Systeme (Türme)
Eigenverbrauch	1-phasig	SI 4.4M	≥ 1
		SI 6.0H	≥ 2
		SI 8.0H	≥ 2
	3-phasig	SI 4.4M	≥ 3
		SI 6.0H	≥ 4
		SI 8.0H	≥ 5
Ersatzstrom / Inselbetrieb	1-phasig	SI 4.4M	≥ 2
		SI 6.0H	≥ 2
		SI 8.0H	≥ 3
	3-phasig	SI 4.4M	≥ 4
		SI 6.0H	≥ 6
		SI 8.0H	≥ 8

4 CAN-Bus Belegung

Die Sunny Island Produktfamilie (SI3.0M, SI4.4M, SI6.0H und SI8.0H) kann über das CAN-Bus System Informationen mit Batterien bzw. dem Batteriemanagementsystem (BMS) austauschen. Dafür müssen folgende Konfigurationen vorgenommen werden.

RJ45-Stecker	Pin	Signal	Bemerkungen
	1	Sync1 - reserved	nicht belegen
	2	GROUND	für Batterie- und Cluster- kommunikation
8 7 6 5 4 3 2 1	3	SYNC_H	für Clusterkommunikation
	4	CAN_H	für Batteriekommunikation
	5	CAN_L	für Batteriekommunikation
	6	SYNC_L	für Clusterkommunikation
	7	Sync7 - reserved	nicht belegen
	8	Sync8 - reserved	nicht belegen

Vorgehen:

- 1. Die Pins Sync1, Sync7 und Sync8 nicht belegen. Es kann zu Kommunikationsstörungen zwischen den Sunny Island Geräten und dem Batteriemanagementsystem führen.
- CAN-Bus und SYNC-Bus müssen terminiert werden. Dazu für beide Kabelenden (ComSyncIn/ComSyncOut) einen RJ45-Stecker verwenden.
- 3. Im Sunny Island steckt werkseitig ein RJ45-Stecker in der ComSyncOut Buchse. Dieser RJ45-Stecker hat sowohl zwischen CAN-H und CAN-L als auch zwischen SYNC-H und SYNC-L einen 100 Ohm Abschlusswiderstand integriert. RJ45-Stecker mit einem 120 Ohm Widerstand können entsprechend der CAN-Spezifizierungen auch für beide Bussysteme (CAN und SYNC) benutzt werden.











